



Mi Pocket Speaker 2 Manual del usuario



Sobre Mi Pocket Speaker 2



Botón, puertos e indicadores




Conecta al dispositivo móvil

1. Enciende el altavoz

Presiona y mantén la rueda durante 2 segundos. Suelta cuando escuches la señal. Cuando la luz LED se vuelva azul y comience a parpadear, el altavoz estará listo para conectarse.

2. Conéctate a un dispositivo móvil

Activa Bluetooth en tu dispositivo móvil y selecciona Mi Pocket Speaker 2. Después de conectarse, escucharás una señal y el LED azul pasará de parpadear lento a parpadear rápido. Para conectar la próxima vez, solo tienes que encender el altavoz y el Bluetooth en tu dispositivo móvil.



Conectar dispositivos móviles nuevos

Enciende el altavoz y presiona dos veces la rueda. Cuando escuches la señal, el altavoz estará listo para conectarse a un nuevo dispositivo. Activa el Bluetooth en el nuevo dispositivo y selecciona Mi Pocket Speaker 2.

Características

Reproducción de audio

Después de conectarse, Mi Pocket Speaker 2 se reproducirá desde tu dispositivo móvil. Controla el altavoz usando tu dispositivo móvil.



Responder a llamadas telefónicas


Cuando estés conectado a un teléfono, Mi Pocket Speaker 2 te notificará sobre las llamadas entrantes. Presiona la rueda para contestar / finalizar llamadas.



Ajustar el volumen

Puedes ajustar los niveles de volumen durante las llamadas y la reproducción de audio. Gira la rueda en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajarla.

* Si al girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj no sube el volumen lo suficiente, asegúrate de que el volumen esté ajustado correctamente en tu teléfono.



Cargar

La luz del LED se pondrá roja y comenzará a parpadear mientras se carga. Cuando se complete la carga, la luz LED dejará de parpadear y se pondrá azul.

* Usa adaptadores y cargadores de 5V. Otros adaptadores y cargadores pueden causar daños al hardware.

Botones

Acción	Función
Presiona la rueda cuando el altavoz esté encendido	1. Pausa / Reproducir
	2. Responder / Colgar
Presiona dos veces la rueda cuando el altavoz esté encendido	1. Desconectar el Bluetooth, entrar en modo visible
	2. Conecta al dispositivo anterior, si se desconecta
	3. Rechazar llamada entrante
Presiona y mantén presionada la rueda durante 2 segundos	1. Encender
	2. Apagar
Gira la rueda en el sentido de las agujas del reloj	Subir volumen
Gira la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj	Bajar volumen

Luz LED

Estatus altavoz	Luz LED
Esperando conexión	Azul intermitente
Conectando	Azul parpadeando
Llamada entrante	Blanca intermitente
Llamada	Blanca parpadeando
Cargando	Roja constante
Carga completa	Azul constante
Batería baja	Roja intermitente

Especificaciones

Nombre	Mi Pocket Speaker 2
Modelo	LYYX01ZM
Versión de Bluetooth	4.1
Rango de operación	10m
Reproducción máxima	7 horas con carga completa
Salida máxima	5W
Impedancia del altavoz	4Ω
Capacidad de la batería	1200mAh 3.7V
Salida USB	5V $\overline{=}$ 1A
Medidas	60.0mm x 60.0mm x 93.3mm
Temperatura	-10°C ~ +40°C

Nota: Este producto usa señal de radio para conectarse a dispositivos Bluetooth.
Esta conexión puede no ser estable y confiable en algunas ocasiones.
No confíes completamente en el rendimiento del producto en caso de emergencia.

Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Zimi Corporation (una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: A913, No.159 Chengjiang Middle Road,
Jiangyin City, Jiangsu Province, China

